

Instrukcja ładowarki indukcyjnej montowanej w blacie HODER. Ostrzeżenie

- 10.1. HODER informuje, że ze względu na różną zawartość minerałów w kamieniu naturalnym, po zamontowaniu ładowarki indukcyjnej może się okazać że ww. ładowarka nie będzie działać prawidłowo. W sytuacji gdy korzystanie z ładowarki będzie niemożliwe, HODER zobowiązuje się do zwrotu kosztów ładowarki. Jednocześnie HODER informuje, iż na powierzchni zewnętrznej blatu pozostanie grawer pokazujący miejsce ładowania, a od spodu blatu pozostanie otwór.
- 10.2. W przypadku jakichkolwiek problemów z ładowarką indukcyjną montowaną w blacie (zwaną dalej również "ładowarką", "urządzeniem"), należy zaprzestać jej użytkowania, odłączyć adapter ładowarki indukcyjnej od gniazda prądu zmiennego i skontaktować się z firmą HODER.
- 10.3. Częste włączanie i wyłączenie urządzenia, w okresie mniejszym niż ok. 1 minuta, może spowodować jego przegrzanie w wyniku czego urządzenie może wyłączyć się samoistnie na około 5 minut.
- 10.4. Nie należy kłaść na ładowarkę indukcyjną oraz w jej najbliższym otoczeniu metalowych przedmiotów, np. kluczy oraz kart magnetycznych, w tym kart kredytowych, ponieważ może zostać uszkodzone pole magnetyczne tych przedmiotów oraz ładowarka.
- 10.5. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. Może to bowiem spowodować jego nieprawidłowe działanie, a nawet porażenie prądem lub pożar.
- 10.6. Należy unikać narażania urządzenia na wysokie temperatury, tj. powyżej 50°C. Ekstremalne temperatury mogą spowodować uszkodzenie ładowarki i zmniejszyć żywotność urządzenia.
- 10.7. Odradza się montażu urządzenia:
 - a) w bezpośredniej odległości mniejszej niż 40cm od grzejnika, kuchenki mikrofalowej, płyty grzewczej, ponieważ może dojść do przegrzania urządzenia i w konsekwencji pożaru,
 - b) na wolnym powietrzu, gdzie będzie narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków pogodowych, które mogłyby go uszkodzić.
- 10.8. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało ono uszkodzone bądź jest wadliwa jego część lub elementy.
- 10.9. Nie należy dotykać urządzenia, kabli ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem i ogień.
- 10.10. Urządzenie zawiera części elektroniczne, dlatego należy zawsze zachować ładowarkę suchą. Wilgotność i płyny mogą uszkodzić obwody elektroniczne urządzenia.
- 10.11. Gdy telefon jest wystarczająco naładowany, ładowanie bezprzewodowe zostanie przerwane, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- 10.12. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z obsługą Qi.